



www.viptel.ca

Aide-mémoire - Linksys

*98 Prendre vos messages

*81 Anonyme (prochain appel)

*67 Appel anonyme

*82 Désactiver *Appel anonyme* (prochain appel)

*68 Désactiver *Appel anonyme*

*71 Appel en attente (prochain appel)

*56 Appel en attente

*70 Désactiver *Appel en attente* (prochain appel)

*57 Désactiver *Appel en attente*

Appel sur Garde : Raccrochez brièvement ou utilisez le bouton *Garde*

Aide-mémoire - Linksys

*69 Retour d'appel

*66 Recomposer sur occupation
(Raccrocher puis décrocher et composer *66)

*86 Annuler la recomposition

*78 Ne Pas Déranger

*79 Désactiver *Ne Pas Déranger*

Faire appel conférence : touche *Liaison* ou *Flash*

Composer l'autre numéro, attendre réponse
Connecter les appels : touche *Liaison* ou *Flash*

Revoi d'appels : Sur le site web